		目录	1
1.	软件	介绍	3
	1.1	FDM 打印机类型:	3
	目育	前有九种机型:	3
	1.2	DLP 打印机类型	3
	目育	前有1种机型:	3
2.	软件	安装	3
	2.1	软件下载	3
	2.2	软件安装启动	3
3.	软件	操作	5
	3.1	载入文件	6
		3.1.1 生成浮雕	6
	3.2	鼠标动作	10
		3.2.1 左键单击	
		3.2.2 左键长按	10
		3.2.3 右键长按	
		3.2.4 鼠标滚动滑轮	10
	3.3	场景视角的更改	10
		3.3.1 拖动场景	
		3.3.2 旋转场景	11
		3.3.3 缩放场景	11
		3.3.4 设置场景视角	11
		3.3.5 重置场景视角	11
		3.3.6 显示模型边框	11
		3.3.7 显示陡峭表面	11
	3.4	模型的编辑	11
		3.4.1 移动模型	11
		3.4.2 旋转模型	
		3.4.3 缩放模型	
		3.4.4 喷头设置	13
		3.4.5 模型切割	13
		3.4.6 其他操作	15
	3.5	支撑的编辑	16
		3.5.1 自动支撑	16
		3.5.2 清空支撑	17
		3.5.3 添加支撑	17
		3.5.4 删除支撑	
		3.5.5 支撑选项	17
	3.6	新建项目	19
	3.7	保存文件	19
	3.8	打印流程	

目录	

3.8.1	机型选择	19
3.8.2	连接打印机	20
3.8.3	打印	20
3.9 打印标	几的相关操作:	34
3.9.1	连接/断开打印机	
3.9.2	控制面板	36
3.9.3	更新固件	38
3.9.4	主板参数配置	39
3.9.5	机器信息	39
3.9.6	手动安装驱动	39
3.10 其他		40
3.10.	1 偏好设置	40
3.10.	2 首次使用向导	40
3.10.	3 查看帮助手册	41
3.10.	4 意见反馈	41
3.10.	5 检查更新	41
3.10.	6 模型共享	42
3.10.	7 查看 FlashPrint 软件信息	

帮助文档

1. 软件介绍

1.1 FDM 打印机类型:

目前有九种机型:

FlashForge Adventurer III/FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II

1.2 DLP 打印机类型

目前有1种机型:

FlashForge Hunter

2. 软件安装

2.1 软件下载

方式 1: 将工具包中的 SD 卡插入电脑, SD 卡中已经准备好了最新的驱动程序安装包。 方式 2: 打开浏览器输入 http://www.sz3dp.com/驱动下载/dreamer 系列/,下载安装包。

2.2 软件安装启动

1. 将下载的压缩包解压缩,然后按照提示完成安装(适用于 Windows 系统和 mac 系统 (mac 系统下直接双击 zip 包解压出 dpk 包直接双击进入安装流程); Linux 系统需要使用 命令进行安装,将下载的.deb 文件放置在一个文件夹或桌面上,打开命令行窗口,输入'sudo dpkg-i+安装包路径',按回车即可。如果提示有依赖包未安装,则输入'sudo apt-get -f install' 命令进行依赖包安装(Linux 建议使用 14.0 以上版本)。

2. 使用桌面图标或开始菜单中的快捷方式启动软件。当首次打开软件时,会弹出机型选择框,可根据自己需要选择机型。

送择机器类	⊉		2
机器类型:[请选择你使用 以在菜单栏的	FlashForge Dreamer 用的机器类型。如果以后需要修 内"打印->机器类型"那里进行	改机器类型,你仍 选择。	▼ 然可
		Ĩ	龍

每次启动软件时自动弹出 happy3d 弹窗,勾选"不再显示此消息"后再次打开软件则不 再弹出提示,点击"了解详情"按钮后根据当前语言自动打开相应的网址(选择中文时打 开中文网址,其他情况打开英文网站)。



3. 软件操作



用户可以通过 FlashPrint 软件来控制打印机进行打印。



从不同方向对模型进行切割

3.1 载入文件

用户可通过以下 6 种方式载入模型文件或已切片生成的 Gcode、Svgx 文件。

- ◆ 方式 1: 点击软件主界面上的"载入"图标,弹出对话框后选择要载入的文件;
- ◆ 方式 2: 将要载入的文件拖曳至软件主界面;
- ◆ 方式 3: 点击菜单栏中的"文件->载入文件", 弹出对话框后选择要载入的文件;
- ◆ 方式 4: 点击菜单栏中的"文件->示例",可以载入列表中自带的文件;
- ◆ 方式 5: 点击菜单栏中的"文件->最近打开的文件",可以载入文件列表中最近一段时间内打开的文件;
- ◆ 方式 6: 将要载入的文件拖曳至软件图标上。

模型文件目前支持可在软件中编辑的 slc、stl、obj、fpp、png、jpg、jpeg、bmp、3mf 格 式文件。载入模型文件后,如果需要对模型进行编辑,则可以参照 2.2~2.5节(这部分内 容对鼠标动作、场景视角更改、模型的编辑以及保存等方面进行了详细介绍)。模型调整完 成后,用户可以将模型切片生成 Gcode、svgx 文件并进行打印(具体内容请参照 3.6节)。

Gcode、svgx 文件是模型的打印文件,不能修改,但可以在载入之后直接打印(具体内容请参照 3.6.1 和 3.6.2.2 节)。

3.1.1 生成浮雕

浮雕由 png、jpg、jpeg、bmp 格式文件转换而成。即把 png、jpg、jpeg、bmp 格式文件转换 为 stl 格式文件载入软件中进行使用。

载入 png、jpg、jpeg、bmp 格式文件,首先弹出浮雕参数设置页面,即: '转换图片为 stl'窗口。参数中包含形状、模式、最大厚度、基底厚度、封底厚度、宽度、深度、顶部直径、底部直径、图案厚度。

形状:包含平面、圆筒、笔筒、灯罩印章五种形状

模式:分为深色的部分更高和浅色的部分更高模式。

最大厚度:转换成 st1 对应的 Z 值

基底厚度: 生成的 st1 底部的最低厚度, 默认值为 0.5mm

宽度:转换成 st1 对应的 X 值

深度:转换成 st1 对应的 Y 值

封底厚度:针对笔筒和灯罩封底的厚度 顶部直径:应用于圆筒、笔筒、灯罩设置顶部的直径大小

须能且任, 产用, 四间, 石间, 八平及重线能的且任八,

底部直径:应用于圆筒、笔筒、灯罩设置底部的直径大小

图案厚度:印章表面图案的最大厚度(仅适用于印章)

参数窗口:

形状:	笔筒	•
模式:	深色部分更厚	•
基底厚度:	0.50mm	Å
最大厚度:	4.00mm	\$
封底厚度:	2.00mm	A V
高度(Z):	89.80mm	*
顶部直径:	38. 20mm	*
底部直径:	38.20mm	4

载入的 png 原图:



参数中选择不同的'形状'后转换为 stl 格式文件效果图:



(平面)



(圆筒)



(笔筒)



(灯罩)



(印章)

3.2 鼠标动作

3.2.1 左键单击

- ◆ 通过左键单击,可以选中当前模型。
- ◆ 按住 Ctrl 键再单击左键,可以选中多个模型。
- ◆ 被选中的模型会呈现更为明亮的颜色。
- ◆ 模型被选中之后,可以对选中的模型进行编辑操作。
- ◆ 点击空白处可以释放选中的所有模型。

3.2.2 左键长按

按下 Ctrl 键时,实现鼠标左键框选模型功能。在改变视角或编辑模型时,左键的使用 效果是不同的。(具体内容请参照 3.3.1~3.3.2 节和 3.4 节)

3.2.3 右键长按

在任何操作状态下,右键的使用效果是相同的。(具体内容请参照 3.3.1~3.3.2 节)

3.2.4 鼠标滚动滑轮

在任何操作状态下, 鼠标滑轮的使用效果是相同的。(具体内容请参照 3.3.3 节)

3.3 场景视角的更改

可以对场景视角进行更改,包括拖动场景、旋转场景、缩放场景等内容。

3.3.1 拖动场景

通过以下三种方式,可以拖动打印范围框体在屏幕中的位置。

- ◆ 方式1:长按鼠标左键并拖动鼠标;
- ◆ 方式 2: 按住鼠标中键不放,并拖动鼠标;

◆ 方式 3: 按住 shift 键,再长按鼠标右键并拖动鼠标。

3.3.2 旋转场景

通过以下两种方式,可以对场景视角进行旋转。

- ◆ 方式1:长按鼠标右键并拖动鼠标;
- ◆ 方式 2: 按住 shift 键,再长按鼠标左键并拖动鼠标。

3.3.3 缩放场景

在任何操作状态下,都可以通过滚动鼠标滑轮来改变模型的观察距离。

3.3.4 设置场景视角

通过以下三种方式,可以分别从俯视、仰视、前视、后视、左视、右视六个方向观察模型。

- ◆ 方式 1: 点击菜单"视图",可以选择从六个方向观察模型;
- ◆ 方式 2: 选中左侧的"视角"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出视角选择框,可以选择六个方向的视图。
- ◆ 方式 3: 选中打印平台边框且双击,进行视图切换。

3.3.5 重置场景视角

- ◆ 方式 1: 点击菜单"视图",选择"默认视图";
- ◆ 方式 2: 选中左侧的"视角"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出视角选择框,可以选择"重置"。

3.3.6 显示模型边框

点击菜单栏中的"视图->显示模型边框"后,场景内的模型会呈现出模型边框,且边框颜色为灰白色。

3.3.7 显示陡峭表面

点击菜单栏中的"视图->显示陡峭表面->开启/关闭",如果模型表面的水平夹角在陡 峭判断阈值范围内,那么这部分的表面属于陡峭表面且颜色变为纯红色。其中,陡峭判 断阈值可以根据需要进行设置,默认值为45度。

陡峭阈值角度:	45°	*

3.4 模型的编辑

可以对模型进行编辑,包括移动模型、旋转模型以及缩放模型等内容。

3.4.1 移动模型

鼠标左键选择需要移动的模型后,通过以下两种移动方式可以调节模型的空间位置。

◆ 方式 1: 选中左侧的"移动"按钮后,如果长按鼠标左键并移动鼠标,可以在 XY 平面内移动模型。如果按住 Shift 键,同时长按鼠标左键并移动鼠标,则可以使模 型在 Z 方向上移动。在移动过程中,可以看到移动的大小和方向,它们用来表示模型相对前一位置产生的位移。

◆ 方式 2: 选中左侧的"移动"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出设置位置框, 可以调节或设置模型的位置,或者重置模型位置。

注:一般情况下,在模型位置调整完毕后,需要点击"居中"和"放到底板上"按钮来确保模型位于打印范围内并紧贴打印平台。如需要特别安排模型打印位置,则可以只点击"放到底板上"按钮。

3.4.2 旋转模型

- 3.4.2.1 鼠标左键选择需要旋转的模型,通过以下旋转方式可以调节模型的摆放姿态。
- ◆ 方式 1: 选中左侧的"旋转"按钮后,会看到相互垂直的三个圆环,分别为红色、 绿色、蓝色。点击选中圆环后可以绕当前的旋转轴(可选 X、Y 或 Z 方向)进行旋转。其中,转过的角度和转动方向将以夹角形式显示在圆心位置。
- ◆ 方式 2: 选中左侧的"旋转"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出设置旋转框,可以调节或设置模型的转动角度,或者重置模型姿态。
- 3.4.2.2 按面放平

选中模型后,通过以下操作对模型进行按面放平:

- ◆ 选中"旋转->按面放平";
- ◆ 鼠标选择需要模型的某个面,鼠标悬浮的面进行双击鼠标左键,模型会自动进行按 面摆放,选中的面贴合于底板。



(图:按面放平)

3.4.3 缩放模型

鼠标左键选择需要缩放的模型后,通过以下缩放方式可以调节模型的大小。

- ◆ 方式 1: 选中左侧的"缩放"按钮后,长按鼠标左键并拖动鼠标来改变模型大小。 模型文件当前的长宽高数值将显示在对应三条边框上。
- ◆ 方式 2:选中左侧的"缩放"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出设置模型的尺寸 框,可以设置模型的尺寸,或者改变各个方向上的比例以进行缩放。

另外,如果下方的"保持比例"选项为勾选状态,那么改变任意一边的长度将使模型进行等比例缩放;如果"保持比例"选项为不勾选状态,长度的改变将在单一方向上进行。

3.4.4 喷头设置

鼠标左键选择需要设置的模型后,选中左侧的"喷头"按钮,然后再次点击该按钮,将弹出设置喷头的对话框。如果用户的打印机为双喷头打印机,那么可根据需要选择用左喷头或者右喷头来进行打印。设置为左喷头打印的部分将显示为紫色,使用右喷头打印的部分将显示为紫色,使用右喷头打印的部分将显示为灰色;如果机型类型选择的是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II', 喷头设置功能不存在,默认为右喷头。

如果要实现更好的 3D 打印效果或者要打印需要支撑的模型,在可以设置两个喷头打印 的模型中,用户可以选择使用双色打印,将模型的两个部分分别指定给不同的喷头,采 用两种颜色或材质的耗材进行打印。但不是所有模型文件都可以双色打印,只能指定一 个喷头打印的模型不能进行双色打印。

注:在编辑模型的喷头时,鼠标动作和视角模式是相同的(具体请参照 3.3.1~3.3.2 节)。

此功能只对 FDM 类型打印机开放。

3.4.5 模型切割

鼠标左键选择需要设置的模型后,选中左侧的"切割"按钮,弹出切割平面设置页面(如下图)。切割设置有:切割方向(手绘,X平面,Y平面,Z平面)、切割位置和固定模型位置。



手绘:切割方向选择手绘,选中需要切割的模型,按住鼠标左键,拖动鼠标画出切割线 (画出的切割线会自动转化成切割平面显示在模型上);此时可以根据需要选择切割平面(左 键选中),摁住左键不放拖动切割平面位置到需要切割的位置或者调整切割位置数值,点击' 开始切割'按钮或双击此模型对模型进行切割。



(图: 切割前后对比)

X、Y、Z平面:切割方向选择X、Y、Z平面其中一个(例如下图Z平面),选中需要切割的模型,根据切割位置会自动生成切割平面,此时可以根据需要选择切割平面(左键选中),摁住左键不放拖动切割平面位置到需要切割的位置或者调整切割位置数值,点击'开始切割 '按钮或双击此模型对模型进行切割。



(Z平面)

固定模型位置: 切割完成后新生成的模型保留在原来的位置,不再自动移开。



(图:是否选择固定模型位置对比)

3.4.6 其他操作

3.4.6.1 撤销

通过以下两种方式,可以撤销上一个对模型的编辑。

- ◆ 方式 1: 点击菜单栏中的"编辑->撤销";
- ◆ 方式 2: 使用快捷键 Ctrl+Z。

3.4.6.2 重做

通过以下两种方式,可以重做上一个对模型的编辑。

- ◆ 方式 1: 点击菜单栏中的"编辑->重做";
- ◆ 方式 2: 使用快捷键 Ctrl+Y。

3.4.6.3 清空撤销栈

清空撤销栈中被记录的操作步骤,释放占用的内存。

3.4.6.4 全选

通过以下两种方式,可选中所有模型。(如果模型过小或不在视野范围内时,可以选中场景内的所有模型,然后使用"居中"和"缩放"功能调整模型)

- ◆ 方式 1: 点击菜单栏中的"编辑->全选";
- ◆ 方式 2: 使用快捷键 Ctrl+A。

3.4.6.5 创建副本

选中模型后,可以通过以下两种方式来创建相应模型的副本。

- ◆ 方式 1: 点击菜单栏中的"编辑→创建副本";
- ◆ 方式 2: 使用快捷键 Ctrl+D。

3.4.5.6 删除

选中模型后,可以通过以下两种方式来删除相应的模型。

- ◆ 方式 1: 点击菜单栏中的"编辑->删除";
- ◆ 方式 2: 使用快捷键 Del。

3.4.6.7 自动摆放

导入一个或多个模型后,点击"编辑->自动摆放",填入模型摆放间隔(范围为 0-50mm), 所有模型会根据自动摆放规则自动摆放模型的位置。

模型摆放间隔:	50. Omm	A
---------	---------	---

3.4.6.8 镜像

可对选中的模型进行 X 方向、Y 方向、Z 方向镜像操作。

3.4.6.9 修复模型

导入模型时,会进行模型检测。当模型检测出存在问题,会弹出检测提示,提醒用户; 此时可直接点击弹出的对话框中的'修复模型'或者选中模型,在'编辑'菜单中选择'模 型修复'对模型进行修复。



3.4.6.10 支撑

进入支撑界面。

3.5 支撑的编辑

导入模型后,点击菜单栏中的"编辑->支撑"或直接点击主页面的 上按钮,可以进入支撑编辑模式(如下图)。支撑编辑完成后点击上方的"返回"按钮退出支撑编辑模式。



3.5.1 自动支撑

点击上方的"自动支撑"按钮后,软件会自动判断模型需要支撑的位置,并生成相应的树状、 线形或者柱状支撑。如果模型已经带有支撑,软件会先将这些支撑删除,然后再生成支撑。



3.5.2 清空支撑

点击上方的"清空支撑"按钮后,场景中所有的支撑将被删除。点击菜单项中的"撤销"或 者使用快捷键 Ctrl+Z 可以撤销该操作。

3.5.3 添加支撑

当左侧的"添加"按钮被选中时,可以进行添加支撑操作。将鼠标移动到模型需要添加支撑 的位置,点击鼠标左键,选取支撑起点;按住鼠标左键不放,拖动鼠标会显示支撑预览(若 支撑面不需支撑或支撑立柱角度过大,会高亮预览该支撑);松开鼠标左键,若支撑立柱不 碰到模型,则会在起点与终点位置生成支撑(高亮预览的支撑,不会生成支撑结构)。

3.5.4 删除支撑

当左侧的"删除"按钮被选中时,可进行删除支撑操作。将鼠标移动到要删除的支撑上,当前支撑及其子节点支撑会被高亮显示,单击鼠标左键删除这些高亮的支撑。 Ctrl+鼠标左键,可框选需要删除的支撑。

3.5.5 支撑选项

3.5.5.1 FDM 类型打印机

点击"支撑选项"按钮弹出支撑选项框,支撑类型包括树状和线形,当选择"树状",则出现树状的参数值:陡峭阀值角度、支柱直径、基底直径、基底高度,根据模型设置需要的支 撑参数,点击"确定"按钮,生成的支撑显示为树状结构;当选择"线形",则出现线形的 参数值(陡峭阀值角度、柱状尺寸),根据模型设置需要的支撑参数,点击"确定"按钮, 生成的支撑显示为线形结构;如果模型已经带有支撑,选择支撑类型中的一种支撑时,软件 会根据已有支撑的支撑类型判断是否要先将这些支撑删除,会弹出对应的提示,然后根据需 求进行选择操作。(注:陡峭阀值角度:指定大于哪个角度值(模型各个部位的倾斜度)的 模型部位需要生成支撑,角度值范围在 30-60 度;支柱直径:树状支撑的直径大小,支柱直 径大小范围为 1-6mm;基底高度:支撑底座的高度,高度范围为 0-10mm;基底直径:支撑 底座的直径大小,基底直径大小在 3-10mm;柱状尺寸:柱状由一个个方形柱组成,尺寸指、 方形柱的单个边长,边长范围为 1-8mm)。

支撑类型:	◎ 树状	◎ 线形			ON LINE	
陡峭阈值角度:	45°		<u>*</u>	支撑类型:	◎ 树状	● 纸批
支柱直径:	3. Omm			陡峭阈值角度:	45°	A V
基底直径:	6. Omm		*	柏柱尺寸:	1.5mm	
基底高度:	6. Omm		<u>A</u>		- Incontraction	

3.5.5.2 DLP 类型打印机

点击"支撑选项"按钮弹出支撑选项框,支撑类型为"柱状",包括常规、支柱大小和其他 三个内容。

- ◆ 常规参数有: 陡峭阈值角度、支柱间距、抬升高度、横向连接和仅外部支撑(注: 陡峭 阀值角度: 指定大于哪个角度值(模型各个部位的倾斜度)的模型部位需要生成支撑, 角度值范围在 30-60 度;支柱间距:支撑相互之间的距离,边长范围为 1-10mm;抬升 高度:先将模型放置到输入的抬升高度,然后再生成自动支撑,0表示不改变模型位置; 横向连接:将相邻的支柱用斜杠连接起来,增加支撑的强度和稳定性,勾选后功能开启; 仅外部支撑:只生成与打印平台接触的支撑,勾选后功能开启。)
- ◆ 支柱大小参数有:末端直径、末端角度、支柱直径、基底直径和基底高度。(注:末端 直径:支撑与模型接触部分的直径大小,大小范围是 0.25-2mm;末端角度:末端斜面 和竖直方向的角度,角度越小支撑末梢尖端越长,范围是 1°~60°;支柱直径:支柱底部 的直径大小,支柱直径大小范围为 0.25-2mm,并且尖端直径不超过支柱直径;基底直 径:支柱底部的直径大小,基底直径大小在 0.25-3mm;基底高度:支撑底部加粗部分 的高度,高度范围为 0-5mm。)设置需要的支撑参数,点击"确定"按钮,生成支撑。
- ◆ 其他参数有: 启用末端球、末端球直径、仅底部支撑和底部厚度。(注: 启用末端球: 在支撑末端与模型接触的地方添加一个球体,使支撑与模型连接的更牢固;末端球直径: 末端球直径越大支撑与模型连接越牢固,但球体越不容易去除,大小范围是 0.25-3mm, 且不小于尖端支撑; 仅底部支撑: 仅在模型底部生成自动支撑; 底部厚度: 用于判断模 型哪些部分属于底部,即模型底部多厚的范围内需要生成自动支撑。)

常规 支柱ナ	小 其他	常规支柱	大小其他	
陡峭阈值角度:	45°	末端直径:	0.50mm	*
支柱间距:	5. Omm	末端角度:	20°	* *
抬升高度:	0. 0mm	支柱直径:	1.00mm	*
横向连接:		基底直径:	1.00mm	*
仅外部支撑:		基底高度:	2.0mm	×

常规 支柱 ○田末濃球・	大小 具12	
启而不3m37. 末端球直径:	1.00mm	*
仅底部支撑:		
底部厚度:	10. Omm	*

3.6 新建项目

点击菜单栏中的"文件->新建项目",可以新建一个空白的项目。如果原先的项目有未保存 的改动,那么会提示是否需要保存更改。点击"是",则会保存更改的内容。如果点击"否", 则放弃保存更改的内容。如果点击"取消"或者关闭该提示框,则会取消新建项目。

∳ 提示	X
关闭项目前保存更改	?
	()
<u>是(Y)</u> 否(N)	取消

3.7 保存文件

完成模型的编辑调整之后,通过以下两种方式可以将场景中所有的模型进行保存。

◆ 方式1:

点击菜单栏中的"文件->保存项目",可以将文件保存为后缀为".fpp"的工程文件。在这个

类型的文件中,场景中所有的模型(包括支撑)之间是独立的。重新载入文件后,喷头配置信息以及模型位置与保存时的配置一致。

◆ 方式 2:

点击菜单栏中的"文件->另存为",可以将场景保存成工程文件(.fpp)或者后缀名为".stl"、".obj"、".3mf"的文件。在后缀名为".stl"、".obj"或者".3mf"的文件中,场景中模型(包括树状支撑)之间不是独立的,而是合并成一个新的模型;场景中带线形支撑的模型是独立的,支撑部分不会被保存,之保存模型部分。重新载入文件后,模型的位置与保存时的配置一致但喷头配置信息没有被保存。

3.8 打印流程

3.8.1 机型选择

连接机器前,点击"打印-机器类型"展开项中的机型名称,选择当前的打印机类型。连接机器后,软件会自动识别被连接机器的机型,此时不能进行手动切换。选择机型后场景中的机器框架大小会发生变化,同时会对切片结果产生影响。

3.8.2 连接打印机

为连接打印机,我们需要对打印机进行配置(方式请参照 3.9.1.1 节)。

3.8.3 打印

3.8.3.1 FDM 类型打印机生成 Gcode 文件

打印模型前,需要对模型进行切片(切片会生成模型的打印文件,即 Gcode 文件)。

- 1) 通过以下操作,可以配置切片参数并生成切片文件。
- ◆ 步骤 1: 点击菜单栏中的"打印->打印"或者软件主界面上的"打印"图标, 会弹出一个设置切片参数的对话框。
- ◆ 步骤 2: 设置完成模型的切片参数后,点击"确定"按钮,弹出一个保存 Gcode 文件的对话框。
- ◆ 步骤 3:选择一个相应的 Gcode 文件保存路径。点击"确定"按钮之后,则开始生成 Gcode 文件。在这个过程中,主屏幕下方会一个状态栏,显示了切片模型以及上传 Gcode 文件的进度。进度条右侧有一个"中断"按钮,点击该按钮,可中断切片。
- (2) 常规模式切片参数的配置内容
- ◆ 切片参数名词解释:将鼠标移动到某切片参数名词上或参数值文本框上停顿一下,将出现悬浮的切片参数名词解释。
- ◆ 打印预览:选择是否进入预览界面;
- ◆ 切片完成后开始打印:选择切片完成后是否立即启动打印

喷头材料:根据模型的喷头设置,选择所需的喷头以及喷头材料。(如果机器类型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor',设置显示为 '左/右喷头'选择对应材料,对应的材料可选 PLA、ABS、可溶性材料、导电 PLA、柔性材料;如果机型类型选择的是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',设置显示为 '材料类型'选择对应的材料,可选材料为 PLA、导电 PLA、柔性材料。)

- ◆ 支撑:打印时用于支撑模型的悬空部分。当需要打印"头重脚轻"或者"悬空"的模型时,就需要支撑来达到打印效果。点击"支撑"下拉按钮如果机器类型选择的是'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor'选择左喷头或右喷头进行支撑;如果机型类型选择的是'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',选择开启或关闭进行支撑设置。
- ◆ 底板:打印模型之前先在打印平台上先打印出一块较厚的底板,使用模型能够 更好地粘贴在打印平台上。点击'底板'下拉按钮,如果机器类型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor'选择左喷头 或右喷头进行底板设置;如果机型类型选择的是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',选择开启或关闭进行底板设置。
- ◆ 围墙: 在双喷头打印时建议启用。额外在模型外围生成一个围墙结构,用于擦

除空闲喷头的漏丝。

 ◆ 帽檐:额外在模型底部周围打印出一圈帽檐,将模型底部的外延固定到打印平

 台上,防止打印过程中翻倒。

方案选项中一般有三种方案(低质量/标准/高质量),不同的方案已经设置好了各种不同的参数,高质量方案的成型效果更好,但速度更慢;低质量的方案则刚好相反。但当使用耗材种类仅为 PLA 或导电 PLA 的情况下,除了上述三种方案之外,还有一个"超精细"方案。

点击"更多选项"按钮弹出参数菜单,可以对层高、填充、速度、温度等具体参数 进行设置。不同的方案对这些参数有不同的默认值。点击"恢复默认"按钮,会使得 各参数恢复默认值。

- ◆ 层高
 - a. 层高: 是构建模型时每层的打印厚度。厚度越小模型表面越光洁, 但打印 时间越长。
 - b. 第一层层高: 它当使用较小的层高进行打印时,较大的第一层层高可以让 模型更好地黏到打印平台上。

c. 外壳数量:包括外周壳数量,封顶层数,封底层数。(注:当"花瓶模式" 被选中时,封顶层数设置的层数无效);

d)外周壳数量:构建模型外壳使用的路径层数,层数越多模型的壁越厚。

e) 封顶层数: 控模型上表面使用实填充的层数。

f) 封底层数: 模型下表面使用实填充的层数。

- ◆ 填充
 - a. 填充密度:设置内部填充的密实程度。
 - b. 填充形状:设置内部填充的形状,六边形填充强度更高,线形填充打印速 度更快,三角形填充打印速度稍慢于线形填充,但曾与层之间的粘合力更 高。
 - c. 合并填充:将相邻层之间重叠的填充区域合并到一起打印以提高打印速度, 当层高大于 0.1mm 时建议选择"每 n 层",否则建议选择"每 n 层内部填 充"。

◆ 速度

a)打印速度:用于计算出丝时喷头的运动速度,速度越慢打印质量越高,但 打印

时间越长。

b. 空走速度:不出丝时喷头的的运动速度。

注: 使用 ABS、PLA、导电 PLA 耗材打印时,建议将空走速度设置为 80,打印 速度设置为 60;使用柔性材料打印,建议将空走速度设置为 70,打印速度设置为 20。不同的模型会有不同的参数设置,需要多次尝试来找到最适合的参数。

不同类型打印材料和不同品质的切片方案中,速度值的配置会有差异,用户可 以在默认配置中得到不同方案的建议值,当这些值被改变后用户可以通过"恢复默 认"功能来恢复默认值。

- ◆ 温度
 - a) 喷头

根据材料等因素,设置适当的打印喷头温度,上限为 255 度,超过 245 度 时弹出提示消息。如果机型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor' 双喷头打印机,可以对双喷头温度进行设 置。如下图:

医品 外売 填充	速度 温度 其他	
右喷头:	220°C	
左喷头:	220°C	
平台:	105°C	

如果机型选择的是'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II' 单喷 头打印机,设置界面如下图:



b) 平台

适当的平台温度可以让模型更好地黏到打印平台上,并改善大模型的翘边问题。如果机器类型选择的是'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor',左/右喷头及底板温度:ABS、导电 PLA conductive PLA、柔性材料 flexible material 耗材建议喷头温度设置为 220 摄氏度,ABS 底板温度为 105 摄氏度,导电 PLA、柔性材料底板温度为 50 摄氏度;PLA 耗材建议喷头温度设置为 200 摄氏度,底板温度设置为 50 摄氏度。可溶性材料耗材建议喷头温度设置为 240 摄氏度,底板温度为 105 摄氏度;如果机型类型选择的是'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',只需根据材料设置喷头温度, 'PLA'温度建议设置为 220 摄氏度,导电 PLA 和柔性材料温度建议设置为 230 摄氏度。

注:不同的温度会对打印成型效果产生细微影响,想要获得更好的打印效果,

用户可以根据自身需要进行调整。

♦ 其他

a) 冷却风扇控制:设置何时开启冷却风扇。包含自动、总是打开、总是关闭、 打完底板底部后打开、到达指定高度后打开、仅打印底板顶部时打开几种 控制方式,主要针对于 FlashForge Adventurer III/FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor 机型, 不适用 FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Inventor II 机型。其中到 达指定高度后打开需要设置指定的高度值。

. 00mm
0

b)打印到一定高度后暂停:打印到设定的高度后自动暂停打印。编辑需要暂 停的高度值一个或多个,最大暂停高度不超过模型高度。如下图所示:

云高	20元	県允	迷反	温 2	- 共112	
冷却风	扇控制:		自动			•
打印到	打印到一定高度后暂停:			•	编辑	

步骤:点击'编辑'按钮,进入编辑页面(见下图),编辑暂停高度值,点击 '+'按钮进行添加,添加后的值会显示在'删除暂停高度'列表中;如需要删除 某个暂停高度,选择下拉菜单,选中某值,点击'一'即可删除。编辑完成后点击 '确定'按钮编辑完成。

添加暂停高度:	6.0mm 🚔	+
删除暂停高度:	6.0mm 🔻	-
	6.0mm	

(3) 专家模式切片参数的配置内容

- ◆ 打印预览:选择是否进入预览界面;
- ◆ 切片完成后开始打印:选择切片完成后是否立即启动打印;
- ◆ 选择配置:根据选择的机型选择需要的配置方案。方案选项中一般有三种方案 (低质量/标准/高质量),默认为 PLA 标准质量,不同的方案已经设置好了各 种不同的参数,高质量方案的成型效果更好,但速度更慢;低质量的方案则刚 好相反。但当使用耗材种类仅为 PLA 的情况下,除了上述三种方案之外,还有 一个"超精细"方案。
- ◆ 常规

1) 层高:

a. 层高模式:

1. 固定层高

2. 可变层高:选择"可变层高"->点击"编辑可变层高"按钮,进入可变层高编辑界面。

 "添加/删除"按钮:点击该按钮,弹出可变层高编辑对话框, 其中可以增删指定高度对应的层高。

② 模型层高示意栏:鼠标右击界面右侧滑块->添加/删除层高->弹 出可变层高编辑对话框,同时默认添加高度为鼠标点击位置对应高度,默 认删除高度为鼠标点击位置最接近的已添加高度。

③ 点击"完成"按钮回到专家模式界面。



FlashPrint - untitle.fpp*	
文件(F) 编辑(E) 打印(P) 视图(V) 工具(T) 帮助(H)	
10% 20% 30% 40%	
80%	
70% 80%	添加层高: 31.0mm 🖢 15% 🍨 🛛 +
90% 100%	刪除层高: 31.3mm,15%
	确定 取消
FlashForge Guider II	

- b. 层高: 是构建模型时每层的打印厚度。厚度越小模型表面越光洁,但打印 时间越长。
- c. 第一层层高: 它当使用较小的层高进行打印时,较大的第一层层高可以让 模型更好地黏到打印平台上。
- 2) 速度:
- a. 基准打印速度:出丝时喷头的基准运动速度,作为后续打印速度计算的基准值。
- b. 空走速度:不出丝时喷头的的运动速度。
- c. 最小打印速度: 出丝时喷头的最小运动速度。
- d. 第一层最大打印速度: 限制第一层的打印速度, 让模型更好地黏到打印平台上。当启用底板功能时该参数不起作用。
- e. 第一层最大空走速度: 限制第一层的空走速度, 让模型更好地黏到打印平台上。当启用底板功能时该参数不起作用。
- 3)温度:
- a. 喷头温度:打印时喷头的温度。上限为 255 度,超过 245 度时弹出提示消息。
- b. 平台温度: 适当的平台温度可以让模型更好地黏到打印平台上,并改善大

模型的翘边问题。

如果机器类型选择的是 'FlashForge Adventurer III /FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Guider II/ FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor',则显示 '左/右喷头'及'底板'温度;如果机型类型选择的是 'FlashForge Finder/FlashForge Gudier/FlashForge Inventor II',则只显示 '喷头'温度。

如果机器类型选择的是 FlashForge Adventurer III /FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Guider II/ FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor',根据选择的耗材设置不同的温度值:ABS、导电PLA conductive PLA、柔性材料 flexible material 耗材建议喷头温度设置为 220 摄氏度,ABS 底板温度为 105 摄氏度,导电PLA、柔性材料底板温度为 50 摄氏度;PLA 耗材建议喷头温度设置为 200 摄氏度,底板温度设置为 50 摄氏度。可溶性材料耗材建议喷头温度设置为 240 摄氏度,底板温度为 105 摄氏度;如果机型类型选择的是

'FlashForge Finder/FlashForge Gudier/FlashForge Inventor II',只需根据材料设置喷头温度, 'PLA'温度建议设置为 220 摄氏度,导电 PLA 和柔性材料温度建议设置为 230 摄氏度。

- 注:不同的温度会对打印成型效果产生细微影响,想要获得更好的打印效果, 需要用户根据自身情况进行调整。
- 4) 回抽:
 - a.回抽长度:空走或切换喷头前将丝料缩回喷嘴的长度,用于改善漏丝问题。
 - b. 速度: 喷头将丝料缩回喷嘴的速度。
- ◆ 外売
 - 1) 壁厚
 - a. 壳数量: 构建模型外壳使用的路径层数, 层数越多模型的壁越厚。
 - b. 路径最大重叠比例: 薄壁处允许外壳路径重叠的最大宽度比例。
 - 2) 速度
 - a. 外圈速度:模型外壳最外层打印速度相对于基准速度的比例。
 - b. 外圈最大速度:用于限制模型外壳最外层的打印速度。
 - c. 可见内圈速度:模型外壳内层可见部分打印速度相对于基准速度的比例。
 - d. 不可见内圈速度:模型外壳内层不可见部分打印速度相对于基准速度的 比例。
 - 3) 起始点
 - a. 模式:设置外壳路径起始点的选取规则。起始点模式分为两种:一种为 '使用最接近位置的点',一种为'使用随机的点'。
 使用最接近位置的点:所有层的外壳路径起点尽可能地接近指定坐标, 以对齐接缝位置。
 使用随机的点:将外壳的起始点随机地分布在模型表面,以隐藏接缝位置。
 - b. X: 外壳起始点对齐位置的 X 坐标。
 - c. Y: 外壳起始点对齐位置的 Y 坐标。
 - d. 允许优化起始点位置: 允许软件根据需要调整起始点位置,使用"最接近指定位置的点"之外的点作为起始点。打印竖直摆放的浮雕模型时建

议选择"否"。

◆ 填充

1) 常规:

- a. 封顶层数:模型上表面使用实填充的层数。
- b. 封底层数: 模型下表面使用实填充的层数。
- c. 填充密度:设置内部填充的密实程度。
- d. 填充形状:设置内部填充的形状,六边形填充强度更高,线形填充打印速度更快,三角形填充打印速度稍慢于线形填充,但曾与层之间的粘合力更高。
- e. 与外壳重叠量:填充路径和外壳重叠的路径宽度比例。
- f. 花瓶模式: 启用该功能时将不再打印模型的填充和封顶。
- 2)速度:
 - a. 封顶/封底速度:模型封顶和封底填充打印速度相对于基准速度的比例。
 - b. 内部填充速度: 模型内部填充打印速度相对于基准速度的比例。
- 3) 合并填充:
 - a. 封顶/封底最大合并层数:将相邻层之间重叠的填充区域合并到一起打印以提高打印速度,合并后填充路径将变厚但外壳路径的厚度保持不变。封顶/封底建议合并后层高不超过 0.2mm。
 - b. 内部填充最大合并层数: 封顶/封底最大合并层数: 将相邻层之间重 叠的填充区域合并到一起打印以提高打印速度,合并后填充路径将变厚 但外壳路径的厚度保持不变。内部填充建议合并后层高不超过 0.36mm。
- 4) 加固填充:
 - a. 间隔层数:每间隔一定的层数,额外增加诺干层的实填充使模型更加坚固, "0"表示不启用。
 - b. 实填充层数:额外增加的实填充的层数。
- ◆ 支撑
 - 1) 常规:
 - a. 启用支撑:打印时用于支撑模型的悬空部分。当需要打印"头重脚轻" 或者"悬空"的模型时,就需要支撑来达到打印效果,选择'是'则使 用支撑,树状和线形栏的支撑设置有效;选择'否'则不使用支撑,树 状和线形栏的支撑设置无效。

b. 选择喷头:如果机器类型选择的是'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor'选择左喷头或右喷头进行支撑,当选择' 自动'时,则根据模型使用的喷头匹配,如果模型使用的是双喷头则支撑此时 使用的是右喷头;如果机型类型选择的是'FlashForge Finder/Gudier',无 '选择喷头'参数;

c. 适配可溶性支撑材料:调整预设的支撑切片参数,使这些参数更加适 合使用可溶性材料打印支撑。

- 2) 树状:
 - a. 速度: 树状支撑打印速度相对于基准速度的比例。
 - b. 与模型间隙(X/Y):设置模型和支撑之间水平方向上的最小间隙,用

于方便支撑剥离。

- c. 壳数量:构建树状支撑外壳使用的路径层数,层数越多树状支撑的壁越 厚。
- d. 空走时降低打印平台:空走时降低打印平台,避免树状支撑被喷头撞到。
- 3) 线形:
 - a. 速度:线形支撑打印速度相对于基准速度的比例。
 - b. 与模型间隙(X/Y): 设置模型和支撑之间水平方向上的最小间隙,用 于方便支撑剥离。
 - c. 与模型间隙(Z):设置模型和支撑之间竖直方向上的间隙,用于方便 支撑剥离。
 - d. 与底板间隙(Z):设置底板和支撑之间竖直方向上的间隙,用于方便 支撑去除。
 - e. 路径间距:设置线形支撑相邻往返路径之间的间距。较小的间距能够起 到更好的支撑效果,但花费更多的打印时间并且不利于支撑剥离。
 - f. 支撑壁厚: 壁厚越高支撑越坚固, 越低越易于剥离。
 - g. 封顶层数:线形支撑封顶可改善模型与支撑接触面的打印质量,但不利 于支撑去除。
 - h. 打印轮廓线: 是否打印线性支撑的轮廓线。选择"是"可以避免支撑区 域不完整问题,选择"否"更有利于支撑剥离。
- ◆ 底板:
- 1) 常规:
 - a. 启用底板:打印模型之前先在打印平台上先打印出一块较厚的底板,使 用模型能够更好地粘贴在打印平台上。选择'是'则使用底板,选择'否' 则不使用底板。

b. 选择喷头:如果机器类型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor'选择左喷头或右喷头进行底板设置;如果 机型类型选择的是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',无 需设置喷头选项。

- c. 扩展宽度: 底板从模型的第一层轮廓向外扩展的宽度。
- d. 与模型间隙(Z):设置模型和底板之间竖直方向上的间隙,用于方便 底板剥离。
- 2) 底层:
 - a. 层高:较高的底层层高使底板更容易黏贴到打印平台上。打印平台温 度较高时,较厚的底板绝热性也更好。
 - b. 路径宽度: 较宽的底层路径宽度使底板更容易粘到打印平台上, 但越 宽的路径要求越慢的打印速度。
 - c. 填充密度:填充密度越高,底板和打印平台黏的越牢固,打印时间也 越长。
 - d. 速度: 层高越高,出丝路径越宽,使用的打印速度也应该越慢,否则 喷头将无法及时出丝。
- 3) 中间层:
 - a. 层高:底板中间的过渡层的层高。

- b. 层数:底板中间的过渡层的层数。
- c. 速度: 速度越小, 越有利于过渡层和底层黏连在一起, 打印时间也越 长。
- 4) 顶层**:**
 - a. 层高:底板顶层的层高。
 - b. 交叉角度:底板顶层的填充路径的夹角。
 - c. 层数:底板顶层的层数,当打印平台的温度大于110℃时建议多打几 层增加底板的绝热性。
 - d. 速度:速度越小,底板顶层上表面的光洁度越好,打印时间也越长。
- ♦ 附加物:
 - 2) 预吐丝:
 - a. 启用预吐丝:开始打印模型前先打出一段额外的出丝路径,确保后续的 模型打印出丝顺畅。
 - b. 与模型间距: 预吐丝路径到模型第一层轮廓的距离。
 - c. 路径长度: 预吐丝的长度。
 - d. 速度: 预吐丝路径的打印速度。
 - 3) 围墙:
 - a. 启用围墙: 在双喷头打印时建议启用。额外在模型外围生成一个围墙结构,用于擦除空闲喷头的漏丝。选择'是'则使用围墙,选择'否'则 不使用围墙。
 - b. 壳数量:构建围墙使用的路径层数,层数越多围墙越不容易倒掉,但打 印时间也越长。
 - c. 与模型间距:设置模型和围墙的间距。
 - d. 速度: 围墙的打印速度。
 - 4) 帽檐:

a. 启用帽檐:额外在模型底部周围打印出一圈帽檐,将模型底部的外延固 定到打印平台上,防止打印过程中翻倒。

b. 选择喷头:如果机器类型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor'可选择左喷头或右喷头;如果机型类型选择 的 是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',无 需设置喷头选项,默认为右喷头。

c. 扩展宽度: 帽檐的宽度, 宽度越大帽檐越牢固, 但是打印时间也越长。

- d. 帽檐层数: 较多的帽檐层数可以更好的固定模型, 但不利于把帽檐从模型上剥离。
- e. 速度: 帽檐的打印速度。
- f. 孔洞内部不生成帽檐: 孔洞内部不再生成帽檐, 避免这些帽檐难以除去的问题。
- ◆ 冷却:
 - 1) 减速/延时等待丝料冷却

a.减速面积阈值:当某一层的打印面积小于指定的阈值时,降低该层的打印速度,以保证足够的丝料冷却时间。

b. 延时面积阈值: 当某一层的打印面积小于指定的阈值时, 打印完该层后

延时打印,以保证足够的丝料冷却时间,0表示不延时等待丝料冷却。 c.最大延时时间:延时等待丝料冷却的最大时间值。

「減速/延时等待丝料>	令却	
减速面积阈值:	50mm^2	-
延时面积阈值:	0mm^2	*
最大延时时间:	1.5s	* *

2) 冷却风扇控制

a. 冷却风扇状态:设置何时开启冷却风扇。包含总是打开、总是关闭、打印完底板底部后打开、到达指定高度后打开、仅打印底板顶部时打开几种控制方式,主要针对于 FlashForge Adventurer III/FlashForge Creator Pro/FlashForge Dreamer/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor 机型,不适用于 FlashForge Finder/FlashForge Guider 和 FlashForge Inventor II 机型。其中到达指定高度后打开需要设置指定的高度值。

b.风扇打开高度:打印到设定的高度后打开冷却风扇。

c.背部风扇状态:设置打印机背部散热风扇的状态,包含总是打开和总是 关闭。目前仅 FlashForge Adventurer III 和 FlashForge Guider II S 支持。

冷却	高级	其他		
冷却风	扇控制			
冷却风	扇状态:	Ŧ	过指定高度后打开 ————————————————————————————————————	•
风扇打	开高度:		0.00mm	*
背部风	扇状态:	之	是打开	•

3) 打印到一定高度后重设温度:

a. 喷头:打印到一定高度后重设喷头温度。编辑需要重设温度的高度值一个 或多个,最大重设温度高度不超过模型高度。(当存在双喷头模型时,同时需 要设置左和右两个喷头)如下图所示。

打印到一	定品度后里设温度一	
喷头:	-	编辑

b. 编辑: 添加或删除暂停高度。

步骤:点击'编辑'按钮,进入编辑页面(见下图),编辑重设高度值和温度 值,点击'+'按钮进行添加,添加后的值会显示在'删除重设高度'列表中; 如需要删除某个重设温度高度,选择下拉菜单,选中某值,点击'一'即可删 除。编辑完成后点击'确定'按钮编辑完成。

添加重设高度:	10.0mm 🚖	200°C 🌲	+	
删除重设高度:		•	-	

♦ 高级:

- 1) 步进电机电压(一般均使用默认值)
 - a. X 轴: X 轴步进电机的电压参数,值越大 X 轴的力越大,电机发热量也越大。
 - b. Y 轴: Y 轴步进电机的电压参数, 值越大 Y 轴的力越大, 电机发热量也越大。
 - c. Z 轴: Z 轴步进电机的电压参数,值越大 Z 轴的力越大,电机发热量也越大。
 - d. A 轴: 右喷头步进电机的电压参数, 值越大右喷头的力越大, 电机发热 量也越大。
 - e. B轴: 左喷头步进电机的电压参数, 值越大左喷头的力越大, 电机发热 量也越大。

2) 其他

- a. 出丝量: 用于调整出丝量的大小。
- b. 路径宽度:出丝路径的宽度,默认为喷嘴的直径。
- c. 路径精度: 当模型的网格细分度过高时,决定出丝路径简化的程度。值 越大出丝路径的精度越低,但对应的出丝量精度越高。
- ◆ 其他:
 - 1) 打印到一定高度后暂停:
 - a. 暂停高度:打印到设定的高度后自动暂停打印。编辑需要暂停的高度值 一个或多个,最大暂停高度不超过模型高度。如下图所示:

打印到一定高	度后暂停				
暂停高度:	5. Omm	-	编辑		

b. 编辑: 添加或删除暂停高度。

步骤:点击'编辑'按钮,进入编辑页面(见下图),编辑暂停高度值, 点击'+'按钮进行添加,添加后的值会显示在'删除暂停高度'列表 中;如需要删除某个暂停高度,选择下拉菜单,选中某值,点击'一' 即可删除。编辑完成后点击'确定'按钮编辑完成。

添加暂停高度:	5.0mm 🌲	+
删除暂停高度:	5.0mm 🔻	-

- 2) 尺寸调整:
 - a. 启用调整:调整打印路径,用于抵消打印误差。
 - b. 外径补偿量:调整模型外径的尺寸,正数表示扩大,负数表示缩小。
 - c. 内径补偿量: 调整模型内径的尺寸, 正数表示扩大, 负数表示缩小。

- 尺寸调整		
启用调整:	否	•
外径补偿里:	0.00mm	(A) (R)
内径补偿里:	0.10mm	*

- 3) 桥:
 - a. 启用桥:优化悬空区域的出丝路径方向,缩短耗材路径跨度,以改善模型悬空部分的打印效果。
 - b. 桥面积阈值: 当悬空区域的面积小于指定的阈值时,不再作为桥处理。
 - c. 速度:桥打印速度相对于基准速度的比例。

桥		
启用桥:	是	•
桥面积阈值:	15mm^2	*
速度:	80%	-

♦ 另存为:

根据用户需求修改需要的参数后,保存成一个新的方案,方便后续的使用。 操作:修改需要的参数,点击'另存为'按钮,弹出方案名称输入框,根据用 户需要填写名称,点击'确定'按钮保存方案成功,此时在'选择配置'列表中多 了一条可选方案(新增的方案与当前选中的机型相关,切换机型后不显示其他机型 下新增的方案)。

♦ 移除:

移除功能只针对与当前机型下新增的方案。选择一个新增的方案,点击 (移除)按钮,弹出删除确认提示框,点击'是'则永久删除选中的方案,选择'

否'则取消删除选中的方案。

- ◆ 恢复默认:把修改的参数值恢复到默认配置(不适用于新增方案)。
- ◆ 保存配置:修改某个方案中的某参数值或把修改后的参数'恢复默认',点'保存配置'按钮进行保存,当再次选择此配置时仍是保存后的值。

3.8.3.2 DLP 类型打印机 Hunter 打印机

打印模型前,需要对模型进行切片,生成模型的 Svgx 打印文件)。生成 Svgx 文件的 具体操作,可以详见(2.8.3.1 中)。切片参数如下图:

材料类型:	FH110	0(通用)	▼】
言高:	0.05m	m	
成型时间	底	版 尺寸校准 填充	
基本成型的	1间:	2.0s	* *
附着成型印	词:	10.0s	*
光照强度:		100%	* *

切片参数的配置内容

- ◆ 打印预览:选择是否进入预览界面;
- ◆ 切片完成后开始打印:选择切片完成后是否立即启动打印
- ◆ 材料类型:材料选项中有多种材料,默认为FH1100。不同的材料已经设置好 了各种不同的参数。其中"自定义材料",用户可以自己调整层高(0.01mm~ 0.2mm)和其他配置参数后另存为新的材料。

FH1100 (通用) 🗸 🗸
FH1100 (通用)
FH1200(可翻模)
FH1400(高强度)
Luxaprint 3D Shell(生物相容)
Fun To Do (Standard Blend)
Fun To Do (Industry Blend)
Fun To Do (Cast Blend)
Fun To Do (F1+)
【自定义材料】

◆ 层高: 是构建模型时每层的打印厚度。默认为 0.025mm。

层高:	0. 05mm 🔻
	0. 025mm
ct:#ile+ia	0.05mm

♦ 成型时间:

1) 基本成型时间:模型非附着层的成型时间,不同的溶液,对成型时间需求不同, 默认值 3.0s,范围 1.0s-60s。

2)附着成型时间:模型附着层的成型时间,不同的溶液,对成型时间需求不同; 范围 1.0s-60s。

3) 光照强度:调整光机的光照强度,不同溶液会有所不同。

基本成型时间:	2.0s	*
附着成型时间:	10. Os	*
光照强度:	100%	

- ◆ 底板:打印模型之前先在打印平台上先打印出一块底板,使用模型能够更好地 粘贴在打印平台上。
- 1) 模式: 底板有基本模式、斜边模式和关闭, 其中斜边模式更方便拆除底板。
- 2) 形状:底板形状有矩形和模型投影。
- 厚度:设置底板厚度,"基本模式"下默认为 0.2mm,"斜边模式"下默认为 0.5mm。范围 0.2-2.0mm。
- 4) 扩展宽度:设置底板扩展宽度,底板形状为"矩形"时默认为10.0mm,为"模型投影"时默认为2.0mm。范围0-15mm。

模式:	基本模式	•
形状:	矩形	•
厚度:	0.20mm	A
扩展宽度	10. Omm	4

◆ 尺寸校准:

1) X 校准:模型打印实际尺寸与模型尺寸不相符时,可以通过设置 X 校准值,弥 补 X 轴方向上的误差;默认值 100%,范围 50%-150%。

2) Y 校准:模型打印实际尺寸与模型尺寸不相符时,可以通过设置 Y 校准值,弥 补 Y 轴方向上的误差;默认值 100%,范围 50%-150%。

成型时间	馬板 尺寸稅准 填充	
X 校准:	100.00%	
Y 校准:	100.00%	* *

♦ 填充:

- 1) 填充密度:设置内部填充的密实程度,范围 0-100%。
- 2) 外壳壁厚: 模型外层壁的厚度, 范围 1.0mm-10.0mm。
- 3)填充壁厚:设置内部填充的壁厚,范围 0.5mm-5.0mm。

table A sector sets	Terration .	La f
填充密度:	100%	-
니ᆂᄚᄪ		Dail.
外壳壁厚:	2. Umm	x
古大时间.	1.0	*

3.8.3.3 FDM 类型打印机打印 Gcode 文件

- 1) 在生成 Gcode 文件之后,可以开始载入 Gcode 文件并开始打印。
- ◆ 步骤 1:载入已保存的 Gcode 文件之后,自动进入 Gcode 的预览界面。(若打 印方案中"打印预览"选项为勾选状态下,则 Gcode 文件会自动载入并进入预 览界面)。
- ◆ 步骤 2: 右上角出现点击"打印"按钮后,启动打印。
- 2) 重量估算
- ◆ 丝料长度:打印该模型所需丝料长度
- ◆ 材料类型:可选择不同类型材料进行估算,选择"自定义材料"时可手动更改

"材料密度"

- ◆ 材料密度: "材料类型"中对应的材料密度
- ◆ 重量估算:根据丝料长度及密度估算出的材料重量

注: Gcode 的预览界面包括左侧的滑动条,通过上下滑动可以控制模型的显示层数。 预览界面的右上角显示了模型打印信息,包括"打印材料估算"、"打印时间估算" 和"重量估算"。点击"打印"按钮,启动打印。点击"返回"按钮,退出 Gcode 的预览界面。

FlashPrint - C:/Users/User/Deskto	p/20mm_Box.gx	
文件(F) 编辑(E) 打印(P) 视图(V)	帮助(H)	
文件(F) 編編(E) 打印(P) 视图(V)	帮助(H) ● 重量估算 ● 全目估算 ● 全目估算 ● 全目估算 ● 全目估算 ● 2.94g ● 里目估算: 2.94g	打印时间估算: 10 分钟 打印材料估算: 0.99 米 重量估算 打印
55 FlashForge Hunter		

3.8.3.4 DLP 类型打印机打印 Svgx 文件

Svgx 文件和 Gcode 文件的打印操作是一样的,切片文件的预览界面显示的信息和操作是一样的(DLP 无重量估算功能),详见(3.8.3.3.1)。

3.8.3.5 暂停与终止打印

启动打印后,点击右下角小机器图标会弹出机器当前状态显示框,"暂停"和"停止" 按键显示在最下方。暂停后可以继续打印,停止后打印取消,需要重新打印。 注:暂停操作可能影响打印效果,不必要时建议不使用。

3.9 打印机的相关操作:

3.9.1 连接/断开打印机

3.9.1.1 连接打印机

电脑与打印机的连接方式有两种: 1.USB 数据线连接; 2.Wifi 连接; 另外,软件界面右下角的小机器图标可以显示出电脑与打印机的连接状态。在未连 接打印机的状态下,小机器图标的内部链条图案显示为断开;在正确连接打印机后, 小机器图标的内部链条图案显示为连接。

◆ 方式1: USB 数据线连接

- a. 首先使用 USB 线连接打印机背面的插口和电脑。
- b. 打开打印机和 Flashprint 软件

c. 点击菜单栏中的"打印->连接",在弹出的连接机器对话框中,选择"USB" 作为连接方式,并选择相应的机型。

如果串口栏没有出现串口,则需点击"重新扫描"来获取串口号。当扫描到新的串口号后,点击"连接"按钮来连接打印机。

如果重新扫描之后,依然没有出现串口,说明软件的驱动程序没有安装(一般 情况下在安装软件时会自动安装驱动)。若出现此类情况,则需要手动安装驱 动,方法请参照3.8.3.1节。

♦ 方式 2 : Wifi 连接

Wifi 连接分为两种类型:

- 类型 1: 通过无线网络连接电脑与 3D 打印机
 - a. 启动打印机,打开 WIFI(工具-设置-WIFI-WIFION)。
 - b. 打开无线网络选择,选择与打印机 wifi 页面中 SSID 对应的名称相同的网络连接。

(打印机默认网络,在未更改设置的情况下,此网络没有密码)

- c. 打开浏览器,在地址栏中输入 10.10.100.254。输入账号 admin 和密码 admin(默认 IP 和账号密码,在未更改设置的情况下不会改变)
- d. 点击模式设置页面,当选择 Dreamer 机型时,选择 AP+STA 模式;当选择 Finder 机型时,选择 AP 或 STA 模式,然后点击保存。注意,不要点击重 启。

(注意:Dreamer 机型如果单选 STA 模式,在 STA 设置错误的情况下,会出现再 也无法通过无线连接上打印机的风险)

- e. 打开 STA 设置页面,点击搜索,选择常用的网络,输入密码后点击保存, 然后点击重启。
- f. 重启后,打开无线网络选择,重新选择连接用户常用的网络,然后打开 FlashPrint软件。点击菜单栏一打印一连接。连接方式选择 WIFI,在下方的 IP 端口号中输入用户网络的 IP 地址(3D 打印机触摸屏上显示的 IP 地址),然后点击连接即可。
- 类型 2: 将打印机设置为无线发现源,直接将电脑接入 3D 打印机
 - a. 启动打印机,打开 WIFI(工具一设置一WIFI-WIFION)。

b. 打开无线网络选择,选择与打印机 wifi 页面中 SSID 对应的名称相同的网络连接。(打印机默认网络,在未更改设置的情况下,此网络没有密码)

c. 点击菜单栏"打印-> 连接",连接方式选择 WIFI,下方的 IP 端口输入 10.10.254:8899,然后点击"连接"即可。

注:一台机器只能建立一个连接,若机器已经被另一个软件进程占用,需等 待连接断开后才能再次建立连接;若使用 AP 模式连接机器,电脑将无法通 过无线网络上网。

3.9.1.2 断开打印机

点击菜单栏"打印->断开",则可以断开电脑与打印机的连接。

3.9.2 控制面板

在电脑与打印机已连接的状态下,点击菜单栏"工具->控制面板",可以打开打印机 的控制面板,并能够执行面板中的以下操作。选择不同的机器类型控制面板上显示设置 不同。机器类型为 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor/FlashForge Inventor II'如图 '控制面板 1'所示;选择机型' FlashForge Finder',如图'控制面板 2'所示;选择机型'FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S ',如图 '控制面板 3 '所示

◆ 控制面板	100 A 100		100		X
回季(H)					
	点动模式 注续移动 ▼ X 0.0 居中X	右喷头 <u>左喷头</u> 电机转速 (BPM) 持续时间 电机控制	5.00 [5s [正转	反转	ţ ↓ 停止
X-X+ X+ X/Y速度 2速度	停止 Y 0.0 居中Y Z 0.0 居中Z 以当前位置为原点 2000 mm/min 800 mm/min	 温度控制 右喷头目标温度 左喷头目标温度 平台目标温度 温度图 	0 应用 0 应用 0 应用	 右喷头实际温度 左喷头实际温度 平台实际温度 	22 22 12
限位开关 X最大开关: 未触发 Y最大开关: 未触发 Z最小开关: 未触发	 冷却风扇控制 打开 关闭 步进电机控制 开启使能 关闭使能 	300 250 100 150 100 50 50			
Ĺ	印颜色	₀ 当此, 注:若同时加热喷头和底板。	,喷头加热需等到底板加	加热完成后才开始。	

(图:控制面板1)

14				
点动控制		喷头控制		
	点动模式 [连续移动	电机转速(RPM) 持续时间	5.00 5s	10
Y Y	X 0.0 居中X 停止 Y 0.0 居中Y	电机控制	正转 反转	停止
X- X+	Z 0.0 居中Z	温度控制	0 应用 碼头实际温度	27
/Y速度	2000 mm/min	温度图		
街 座	800 mm/min	300		
ZLT2		3°C		
^{全.72} 同位开关	步进电机控制	250		
▲ ¹ 22 【位开关 最大开关: 未触发 最大开关: 未触发	步进电机控制 开启使能 关闭使能	250		
MDF2 R位开关 最大开关: 未触发 最大开关: 未触发 最大开关: <u>触发</u>	步进电机控制 开启使能 关闭使能 舵机控制	250 - 200 - 150 -		
MDF R位开关 最大开关: 未触发 最大开关: 未触发 最大开关: 触发 4料检测	步进电机控制 开启使能 統机控制	250 - 200 - 150 - 100 -		
祉 开 美 大 开 美 、 未 融 炭 最 大 开 关 ・ 未 融 炭 最 大 开 关 ・ 未 融 炭 最 大 开 关 ・ 、 未 融 炭 最 大 开 关 ・ 、 未 融 炭 最 大 开 关 ・ 、 未 融 炭 ま 、 、 来 融 炭 ま 、 、 来 融 炭 ま 、 、 来 融 炭 、 ま 、 、 、 本 融 炭 、 、 本 融 炭 、 、 本 融 炭 、 、 本 融 炭 、 、 本 融 炭 、 、 本 融 炭 、 、 、 、 本 融 炭 、 、 、 、 、 本 融 炭 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	步进电机控制 开启使能 关闭使能 舵机控制 打开 关闭	250 - 200 - 150 - 100 -		

(图:控制面板 2)

と控制面板	
回零	
点动控制	喷头控制
点动模式	电机转速 (RPM) 5.00 🝨
注续移动 ・	持续时间
Х 0.0 Ефх	电机控制 正转 反转 停止
z 0.0 居中Z	温度控制
X-X+ 以当前位罟为原占	□ 喷头目标温度 0 应用 ■ 喷头实际温度 27
	温度图
X/Y速度 2000 mm/mir	a 300 - 7 m
Z速度 800 mm/mir	° 250 -
限位开关步进电机控制	200 -
X最大开关: 未触发 开启使能 关闭使能	150 -
Y最大开关: 未触发 龄机 控制	100
	50
LED颜色	注:若同时加热喷头和底板,喷头加热需等到底板加热完成后才开始。

(图:控制面板 3)

- ◆ 点动控制
- a. 点动模式:选择喷头或者打印平台的单次移动距离(即单次点动操作中喷头或者打印 平台的移动距离)。
- b. 左侧的六个蓝色方向按钮:分别对应 X、Y、Z 轴上的运动。其中,X、Y 轴用来控制喷头的水平位置,Z 轴用来控制打印平台的上下位置。按 X-按钮,喷头将向左移动一段指定的距离;按 X+按钮,喷头将向右移动一段指定的距离;按 Y-按钮,喷头将向打印机正面移动一段指定的距离;按 Y+按钮,喷头将向打印机背面移动一段指定的距离;按 Z-按钮,打印平台将向上方移动一段指定的距离;按 Z+按钮,打印平台将向下方移动一段指定的距离。(指定的距离即是"点动模式"中设置的移动距离)
- c. "停止"按钮: 可以中止当前的移动操作。

d. 右侧的 XYZ 坐标框:显示喷头和打印平台的当前位置。

e. "以当前位置为原点"按钮:可以在任意状态下将当前喷头和打印平台位置设为原点。 f. "居中 X/Y/Z"按钮:将使得喷头及打印平台在对应方向上回到上一次设置的原点位置。 g. X/Y 速度和 Z 速度设置条:设置喷头和打印平台的移动速度。

◆ 停止开关

为了保护打印机,在打印机内部有三个限制开关用来控制运动的极限位置。这三个开关 分别是 X/Y/Z 方向的最大限制开关,同时它们有如下两种开关状态:

a. 打开状态:

当喷头或打印平台未移动到打印机的极限位置时,打印机 X/Y/Z 轴的运动限制开关未被 触发,开关状态为"打开"状态。

b. 触发状态:

当喷头或打印平台已移动到打印机的极限位置时,会触发打印机 X/Y/Z 轴的最大或最小 开关,开关状态根据不同的机型设置转变为"触发"状态。

◆ 风扇控制

用来设置喷头侧面风扇是否运转。点击"开启"按钮,设置风扇进行运转;点击"关闭" 按钮,则设置风扇不进行运转。

◆ 丝料检测

用来检查 Finder 机型是否已经安装好丝料。

◆ 舵机控制

用来控制 Finder/Gudier 机型舵机开启。

◆ 步进电机控制

用来设置是否开启步进电机。点击"开启"按钮,电机进入锁紧状态,不能手动改变喷 头或打印平台的位置;点击"关闭"按钮,允许手动改变喷头和打印平台的位置。

◆ LED 颜色

LED 颜色按钮可以改变打印机内置灯条发光颜色。

◆ 喷头设置

喷头设置界面一般用于进丝和退丝操作,可以分别对左右喷头进行设置。通过设置"电机转速"的值,可以用来控制送丝轮的转动速度;通过设置"持续时间"的值,可以用 来控制电机转动的时间。一般情况建议用户选择持续时间为 60 秒的选项。

在电机转动前,耗材必须在喷头中熔解,因此请务必等待喷头温度达到耗材对应的打印 温度之后再进行转动操作。如果使用的是 ABS 耗材,喷头温度应达到 220℃。如果使 用的是 PLA 耗材,那么喷头温度应达到 200℃。如果使用的是可溶性材料耗材,那么喷 头温度应达到 240℃。在达到喷头温度之后,可以点击"正转/反转"按钮来控制进丝 和退丝。另外,如果需要停止进丝和退丝,那么可以点击"停止"按钮。

◆ 喷头与打印平台温度控制

在左侧框体内输入用户希望达到的温度,点击应用,打印机会自动开始对相应部位进行加热,右侧显示的是相应部位当前的实际温度。开始加热后,下方的温度图标中的曲线 会开始变化,不同的颜色对应不同的部位温度。

注: 在实际操作中,如果喷头与打印平台都需要加热,打印机在底板加热完成后再进行 喷头部分的加热。

备注:此功能只对 FDM 类型打印机开放。

3.9.3 更新固件

每次软件启动时,都会自动检测并下载可更新的打印机固件。如果有新的可用的固件,则提示用户更新固件(Finder 机型需要先连接上机器才更新固件)。安装固件的方法如下:

- ◆ 步骤 1.点击菜单栏"工具-更新固件"。因为更新固件前需要先断开连接,若此时 软件已经和打印机建立链接则提示是否"断开机器连接?",选择是继续下一步。
- ◆ 步骤 2. 在更新固件对话框中,选择相应的固件版本并点击"确定"按钮。确认打印机处于空闲状态后,软件会自动为打印机更新固件。

机器类型:	FlashForge Dreamer	٣
选择固件:	dreamer_2. 5. 20161222	•
更新日志		* III
注:更新 使用Wifi v2 5 201	固件后必须使用3.4.1及以上版本的FlashPrint连接机器,否则将无法 传输文件 51222	
1. 取消排 扇在腔内 开使能。	Pro 段置中的update功能,增加机箱背部风扇使能、不使能功能。(背部风 温度大于45度时打开;不使能时不打开;关机重启不保存设置,默认打)	
о тт+п+	I开LED灯	

备注:此功能只对 FDM 类型打印机开放。

3.9.4 主板参数配置

在电脑与打印机已连接的状态下,点击菜单栏"工具->主板参数配置",可以查看主板的参数设置,如果机器类型选择的是 'FlashForge Dreamer/FlashForge Creator Pro/FlashForge Inventor',内容包括:机器名字、喷头数量等信息。当喷头数量为2时,可以显示并更改喷头间距。其中,X间距指的是两个喷头在X方向上的间距,Y间距指的是两个喷头在Y方向上的间距。如果机型类型选择的是 'FlashForge Adventurer III/FlashForge Finder/FlashForge Guider/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II/FlashForge Guider II S/FlashForge Inventor II',内容只包括:机器名字。

机器名字(32字节	古): Fle	ashPrint 3	al	
磁头距离:	х	34. Omm	🌲 , Y	0.0mm

备注:此功能只对 FDM 类型打印机开放。

3.9.5 机器信息

在电脑与打印机已连接的状态下,点击菜单栏"工具->机器信息",可以查看机器信息, 内容包括:机器类型、机器名字、固件版本等信息。 备注:此功能只对 FDM 类型打印机开放。

3.9.6 手动安装驱动

驱动的安装方法如下:

- ◆ 步骤1. 打开软件的根目录 (例如 C:\Program Files\flashforge\FlashPrint)
- ◆ 步骤2. 打开根目录下的 driver 文件夹,找到驱动软件,点击安装即可(其中有两个 安装包: dpinst_amd64.exe 对应64位系统, dpinst_x86.exe 对应32位系统,请用户 按照需要自行选择)。

3.10 其他

3.10.1 偏好设置

点击菜单栏中的"文件->偏好设置",可以选择界面语言以及启动时是否检查更新。

常规 打印			常规 打印		
语言:	简体中文	•	自动摆放新载入的模型	否	•
字体大小:	小	▼]	首选喷头:	右喷头	•
启动时检查更新:	是	•	打印窗口类型:	专家模式	•

1.常规

♦ 语言

用来选择软件的界面语言,目前支持以下九种语言:英语,日语,简体中文,繁体中文, 法语,德语,阿拉伯语,西班牙语,捷克语。根据用户需求可选择需要的语言,选择语 言后点击'确定'按钮,软件显示语言随之改变。

◆ 字体大小

用来设置软件字体显示的大小,有"大"、"中"、"小"三种字体大小可选。如果"字体大小"字选择了"大",则软件字体显示为大字体模式;如果"字体大小"选择了"中"则显示中字体模式;如果"字体大小"选择了"小"则显示小字体模式;用户可根据自己的需求设置字体大小,当第一次进入软件默认为小字体模式,如已经设置过字体大小模式,关闭后再次打开则显示为关闭前设置的字体大小;

◆ 启动时检查更新

用来设置是否启动在线自动更新功能,如果"启动时检查更新"选择了"是"的情况 下,则每次启动软件时,能自动在线检测是否有新版的软件版本。一旦发现有新版本, 则提示用户下载和安装更新版本。

2.打印

◆ 自动摆放新载入的模型

用来设置载入模型时模型摆放位置,如果'自动摆放新载入的模型'选择'是'的情况 下,则载入模型时会自动将模型居中并放在地板上显示;如果选择'否'则模型载入时 根据模型原本所在位置摆放;当第一次进入软件时'自动摆放新载入的模型'模式为 '是',如已经重新设置过,关闭后再次打开则显示为前一次设置的值。

◆ 首选喷头

用来保存用户首选打印喷头设置,此设置只对 FLashForge Greator Pro、FlashForge Dreamer 和 FlashForge Inventor 开启。用户可以根据使用的打印机情况和使用习惯设置 首选喷头,载入模型将自动设置为首选喷头打印(fpp 格式除外)。

◆ 专家模式

'专家模式'实际上比常规模式开放了更多切片参数的可编辑性,提供客户更多的参数 使用需求,此设置只对 FDM 式打印机开启。如果选择'是'则切片时使用的是'专家 模式',如果选择'否'则切片时使用的是'常规模式'。

3.10.2 首次使用向导

当首次打开软件时,软件会自动弹出向导页面,点击'继续'按钮可继续了解软件

的主要功能;如无需了解点击右上角的'关闭'按钮可关闭。

点击菜单栏中的"帮助->首次使用向导",打开使用向导,帮助用户快速了解软件的功能。

K					
	左侧按键功能介绍				
 视角 移动 	© (9/1/)	调整观察角度 (((@	 ➡ 改变模型位置 ➡ ➡ ▲ 		
C 違转 - 編放	C	调整模型方向	≥ 调整模型大小		
切割 (切割) (単 (萌头)		切分模型文件	U 设置使用左或右喷头打印		
FFF.	TIT	ALAT	继续		
FlashForge	e Dreamer	-10-10	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		

3.10.3 查看帮助手册

点击菜单栏中的"帮助->帮助文档",能够在线查看帮助手册。

3.10.4 意见反馈

点击菜单栏中的"帮助->意见反馈",用户可以反馈意见和问题。

◎ 问题
▼] -
• • -

3.10.5 检查更新

软件版本的更新有如下两种方式:

◆ 在线自动更新

开启"启动时检查更新"的选项,能够在线自动更新软件版本,点击"跳过此版本"按钮可跳过更新。具体请参照 3.9.1 节。

◆ 手动更新

点击菜单栏中的"帮助->检查更新",能够在线检测是否有可更新的软件版本。如果检测到有可更新的软件版本,会弹出新版本更新日志,则用户可以根据自身需求选择下载 并安装更新版本或关闭提示。

Flash	Print		<u> </u>
?	有新版本的FlashPrint可用,要下载吗?		
	(否	是
更新日	日志		
<u>ис-</u>			
版本 [−] 1 士	3.13.0 せっ_ 6物 一指目的時代 入行(の方		
· · × 2、添	新了。""哈拉模型的现在分词来行 "加首诜喃头设置功能		
3、添	加导电PLA、柔性耗材切片配置		
4、软	件更新时显示更新日志		
5、降	低默认打印速度,提高打印质量		
6、修	改一些带线形支撑的模型切片崩溃bug		
7、修	改使用可溶性材料时模型和线形支撑之间的Z方向空隙未	去除bug	
8、优	化模型修复代码,减少大模型修复时间		
9、其	他功能优化与bug修改		
100-1-			

注:软件的下载和安装过程,请参照 2.1~2.2 节。

3.10.6 模型共享

点击菜单栏中的"帮助->模型共享",可以链接到如下的模型共享网站,用于获取和共享模型。链接网址: http://www.ishare3d.com/home/

3.10.7 查看 FlashPrint 软件信息

点击菜单栏中的"工具->关于 FlashPrint",会显示该软件的信息,内容包括当前的软件版本、版权和更新日志等信息。

